

Elastické podlahové krytiny - s povrchovou vrstvou UZIN Turbo Protect

Základné informácie:

Správne čistenie a ošetrovanie zaisťujú dlhú životnosť a hodnotu vašej podlahovej krytiny.

Preventívne opatrenia:

Veľkému množstvu bežných zanášaných nečistôt sa môže zabrániť pomocou čistiacich rohoží pred vchodom, príp. vo vstupnej časti. Tieto musia byť zahrnuté do priebežného čistenia.

Pre elastické podlahové krytiny sú predpísané podľa normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolieska s mäkkou pojazdnou plochou (typ W). Pre zabránenie škôd, ktoré vznikajú od nôh nábytku, sa používajú podobne mäkké klzné podložky z plsti alebo z vhodnej umelej hmoty (TPU, PTFE). Ako samotná podlahová krytina, musia sa i kolieska a klzáky pravidelne čistiť a musí sa preskúšavať ich funkčnosť.

Čistenie po dokončení stavebných prác:

Odpadá

Prvé ošetrovanie:

Odpadá

Priebežné prevádzkové čistenie:

Manuálne ošetrovanie:

Podlahy, ktoré sú už od výroby opatrené polyuretánom (PUR) sa dajú veľmi dobre čistiť čistým mikrovláknitým mopom za použitia UZIN Resilient Care (čistenie a ošetrovanie). Pri veľkosti miestnosti od 40 m² odporúčame použiť dvojité pojazdné vedro. Pre priebežné čistenie použijte UZIN Resilient Care v pomere miešania 1:200 (50 ml na 10 litrov vody).

Ošetrovanie s použitím čistiacich strojov:

Použite UZIN Resilient Care v pomere miešania 1:400 (25 ml na 10 litrov vody). Pre priebežné čistenie sa odporúča v stroji červený pad.

Základné čistenie:

Podľa zaťaženia a s tým spojeným stupňom znečistenia je žiaduce v určitom časovom intervale previesť základné čistenie podlahovej krytiny. V závislosti na sile zaťaženia a spôsobe priebežného čistenia môže byť toto základné čistenie vykonávané v objektových prevádzkach každých 12 – 18 mesiacov. Tvrdé častice znečistenia a iné zvyšky, ktoré rušia vzhľad povrchovej plochy, budú základným čistením odstránené. K odstráneniu nečistôt sa použije UZIN Basic Cleaner v riedení cca. 1 : 1 až 1 : 10. Čistiaci roztok sa nanesie na krytinu a po pôsobení cca 10 minút sa opraruje pomocou jednotúčového stroja s tanierom s kartáčmi alebo so zeleným PADom (u CV krytín s červeným PADom). Znečistený kúpeľ sa po celej ploche vysaje rozstrekovacím strojom a podlahová krytina sa nakoniec dôkladne zneutralizuje čistou vodou. Podlaha sa nechá pri dobrom vetraní plne vyschnúť.

Zachovanie kvality podlahy v silne zaťaženom prostredí:

Pre zachovanie vlastností vrstvy UZIN Turbo Protect Plus na povrchu krytiny je potrebné, napr. po dlhodobejšom užívaní, príp. po zistení poškriabaných miest, previesť sanáciu s 2 komponentným povrchovým lakom UZIN Turbo Protect Plus. Pri príprave sa vykoná čistenie zhodne so základným čistením podľa bodu „Základné čistenie“. Nutné je však použitie šedého PADu. Spracovanie UZIN Turbo Protect Plus sa má vykonávať zhodne s platnými smernicami pre spracovanie produktu. Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrnosťou zaťažiteľná, plné zaťaženie sa dosiahne po 7 dňoch.