

Parketové, korkové a drevené lakované podlahy

Základné informácie:

Správne čistenie a ošetrovanie zaisťujú dlhú životnosť a hodnotu vašej podlahovej krytiny.

Preventívne opatrenia:

Veľkému množstvu bežných zanášaných nečistôt sa môže zabrániť pomocou čistiacich rohoží pred vchodom, príp. vo vstupnej časti. Tieto musia byť zahrnuté do priebežného čistenia.

Pre elastické podlahové krytiny sú predpísané podľa normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolieska s mäkkou pojazdnou plochou (typ W). Pre zabránenie škôd, ktoré vznikajú od nôh nábytku, sa používajú podobne mäkké klzné podložky z plsti alebo z vhodnej umelej hmoty (TPU, PTFE). Ako samotná podlahová krytina, musia sa i kolieska a klzáky pravidelne čistiť a musí sa preskúšavať ich funkčnosť.

Nestávať priamo na parketové podlahy materiály, ktoré obsahujú zmäkčovadlá, ako napr. z gumy alebo kaučuku, rovnako tiež nelepiť na povrch žiadne lepiace pásy.

Čistenie po dokončení stavebných prác:

Novo položená podlahová krytina musí byť pred užívaním podrobená čisteniu po ukončení prác. Zvyšky z výroby a stavebné nečistoty sa odstránia. Tu použijete UZIN Hardwood Care zriedený s vodou 1:100 (100 ml na 10 l vody). Čistiaci roztok sa naniesie na krytinu a povrch sa omyje pomocou mikrovláknitého mopu.

Upozornenie: parketové a drevené podlahy sú citlivé na vlhkosť. Nečistiť s prebytkom vody (na mokro), ale iba vodnou hmlou. Zamedziť tvorbe kaluží. Dbajte na údaje výrobcu krytiny.

Prvé ošetrovanie:

Odporúča sa, aby sa na novo nalakované drevené podlahy aplikovalo prvé ošetrovanie po cca 8 – 12 dňoch. Prvé ošetrovanie zaisťuje optimálnu ochranu vášho laku. Navyše musí byť u už používaných parketových podláh po vykonanom základnom čistení tiež aplikované prvé ošetrovanie. UZIN Hardwood Care je vhodný pre povrchové plochy všetkých bežných lakovaných korkových a drevených podláh. Podlahu zbavíme pomocou mopu, zmetáku alebo vysávača nečistoty a prachu. Nádobu je nutné pred upotrebením dôkladne pretrepať. UZIN Hardwood Care nanášajte

pomocou mopu rovnomerne, neriedený, tenko, dávkovanie cca 7 – 10 ml/m². Po cca 60 minútach sa môže povrch zaťažovať. Nie je nutné žiadne leštenie.

Priebežné prevádzkové čistenie

Podlahu zbavíme pomocou mopu, zmetáku alebo vysávača nečistoty a prachu. Nádobu je nutné pred upotrebením dobre pretrepať. UZIN Hardwood Care dávkujte cca 100 – 250 ml zriedenú s 10 litrami vody. Nanášajte v tenkej vrstve pomocou mopu alebo utierky. Po 60 minútach sa môže povrch zaťažovať.

Pozor: Prechod na iný čistiaci prostriedok sa môže prejaviť zvláštnym pôsobením pri ošetrovaní.

Mierne zaťaženie (mierne zaťaženie a spáľňa)	Približne každé 2 mesiace
Stredne silné zaťaženie (schodište, kancelárie, chodby)	Približne každé 4 týždne
Silná prevádzka (hostince, školy, obchody)	Približne každých 8-12 dní

Dôležité upozornenia:

Zdravá klíma v miestnosti slúži vášmu dobrému zdravotnému stavu a tiež k zachovaniu skvelej úžitkovej hodnoty vašej drevenej podlahy. Drevo patrí k prírodným látkam ktoré sa prispôsobujú vzdušnej vlhkosti, pričom odoberajú vlhkosť zo vzduchu alebo vlhkosť do vzduchu odovzdávajú. Zmenou vlhkosti drevo bobtná, príp. sa zmršťuje, zosychá, čím môžu v drevených podlahách vzniknúť špáry. Z tohto dôvodu odporúčame udržiavať izbovú teplotu medzi 18°C až 20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu medzi 50 a 60%. Vlhkometer predstavuje pri meraní a kontrole klímy v miestnosti cennú pomoc.

Parkety a drevené podlahy sú citlivé na vlhkosť. Nečistiť s prebytkom vody (na mokro), čistiaci prostriedok rozprášiť na podlahu len ako hmlu. Zamedziť tvorbe kaluží. Dbajte na údaje výrobcu krytiny.

V prvých dňoch po vykonaní nového lakovania drevených podláh môžu byť tieto zaťažené až po úplnom vyschnutí laku (cca po 8 – 12 dňoch). V tomto čase nesmú byť drevené podlahy pokryté umelými, prípadne textilnými krytinami alebo fóliami.